



全自動洗濯機 機器登録方法

対象型番：ANG-WN-D80-W

機器登録に必要なもの

- ANG-WN-D80-W(洗濯機)
- Connect Life(アプリ)
- Wi-Fi 環境(無線ルーター必須)




機器登録の流れ

！ 事前にご自宅の Wi-Fi と設定されるスマートフォンの接続が必要となります。



※ 本資料はベースとなる設定方法を記載しています。お使いの機器によって登録手順が異なりますので、詳しくは実際のアプリ画面の指示に沿って設定をお願いします。

全自動洗濯機 機器登録方法



登録完了
FINISH

- 1 Connect Life を起動、**製品追加**ボタンを押して進む。
- 2 接続したい家電カテゴリが表示される。**洗濯機**と**洗濯乾燥機**を押して進む。
- 3 商品の上蓋を開け、商品に貼られている**製品情報**をスキャンする。
- 4 機器の接続待機の方法について表示される。機器本体の**水量**と**風乾燥**ボタンを同時に**3秒以上長押し**する。
- 5 ANG-WN-D80-W が表示される。**選択**を押して進む。
- 6 機器と無線 LAN ルーターを接続します。ご自宅の**Wi-Fi ネットワーク**を選択、**パスワード**を入力し、**接続**を押して進みます。
- 7 **製品名称**と**部屋**を入力し、**保存**を押す。アプリトップ画面に戻り、機器が追加されています。これで作業は**完了**です。