



全自動洗濯機 機器登録方法

対象：ドラム式洗濯乾燥機

機器登録に必要なもの

- ドラム式洗濯乾燥機
- Connect Life(アプリ)
- Wi-Fi 環境 (無線ルーター必須)




機器登録の流れ

! 事前にご自宅の Wi-Fi と設定されるスマートフォンの接続が必要となります。



※ 本資料はベースとなる設定方法を記載しています。お使いの機器によって登録手順が異なりますので、詳しくは実際のアプリ画面の指示に沿って設定をお願いします。

全自動洗濯機 機器登録方法



登録完了
FINISH

- 1** Connect Life を起動、**製品追加**ボタンを押して進む。
- 2** 接続したい家電カテゴリが表示される。**洗濯機**と**洗濯乾燥機**を押して進む。
- 3** 商品に貼られている**製品情報**をスキャンする。
- 4** 機器の接続待機の方法について表示される。機器本体の**リモート**ボタンを**3秒以上長押し**する。
- 5** 接続待機中のデバイスが表示される。**選択**を押して進む。
- 6** 機器と無線 LAN ルーターを接続します。ご自宅の**Wi-Fi ネットワーク**を選択、**パスワード**を入力し、**接続**を押して進みます。
- 6** **製品名称**と**部屋**を入力し、**保存**を押す。アプリトップ画面に戻り、機器が追加されています。これで作業は**完了**です。